



ការណែនាំអំពីការដំឡើង DRC-001




I. សេចក្តីផ្តើម

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 ដែលបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន VP.Start ប្រើសម្រាប់បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ Switchgear របស់ Auto Recloser Schneider ។ DRC-001 បានធ្វើទំនើបកម្មលើវិស័យគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម 22kV និង 35kV ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និង ងាយស្រួលលើការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងបញ្ជាលើបណ្តាញ ចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី ។ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អតិថិជនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងអ្នកបច្ចេកទេសតាមរយៈការទទួលបាន ព័ត៌មានកំហូចភ្លាមៗ នៅពេលបណ្តាញចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីមានបញ្ហា កាន់តែងាយស្រួលស្វែងរកមូលហេតុទីតាំងដែលមានបញ្ហា ជាពិសេសគឺចំណេញពេលវេលាក្នុង ការជួសជុល ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយរយៈពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជន និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំបណ្តាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 ក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យមើល តង់ស្យុង ចរន្តអានុភាព កត្តាអានុភាពថាមពល បន្ទុកប្រើប្រាស់ និងការបាត់បង់ ថាមពលអគ្គិសនីភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យកាន់តែចំណេញដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ។


II. គ្រឿងបរិក្ខារ




ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 ចំនួន ១




ជើងទម្រឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 ចំនួន ១




អង់តែនា GSM ចំនួន ១




ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male to Female) ចំនួន ១




ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពេលមានទ្វាចំហ ចំនួន ១



ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៦




វីសមានក្បាលខ្មៅ ចំនួន ២




វីស សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយឌីស្យុងទ័រ ២២០វ៉ុល (AC 220V CB) ចំនួន ១

III. ការដំឡើង


❖ សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង




អ្វីមម៉ែត្រ



ទូណ័រវីសមុខ ៤




សោ L ជមម




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង

❖ ដំណើរការដំឡើង DRC-001


- 01** បំពាក់ជើងទម្រង់បករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ នៅលើជើងទម្រង់ក្នុងទូបញ្ជា ADVC របស់ Auto Recloser ។



- 02** បំពាក់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយនៅលើជើងទម្រង់ ។




- 03** វាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់រវាងប៉ូល បូក (+) និង (GND) នៅលើផ្ទាំងបញ្ជាដែលមាននៅក្នុងទូបញ្ជា ADVC ដោយប្រើប្រាស់អ្នកម៉ែត្រ ។




⚠ ចំណាំ

- ❖ តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ចន្លោះពី 12-29 Vdc ។


- 04** ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅនឹងផ្ទាំងបញ្ជា ដោយខ្សែពណ៌ក្រហមភ្ជាប់ទៅប៉ូលបូក (+) និង ខ្សែពណ៌ខ្មៅភ្ជាប់ទៅ (GND) ។




- 05** ដោតខ្យល់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅក្នុងរន្ធ 24V ដែលស្ថិតនៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយចំហៀងខាងស្តាំ ។




- 06** ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Female) ជាមួយនឹង RS232 Port A នៅលើ ADVC Controller ។




- 07** ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male) ជាមួយនឹង RS232 នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ។




- 08** ចាប់បញ្ចូល វីសជាមួយនឹងឌីស្យុងទ័រ ២២០វ៉ុល (AC 220V CB) ។




- 09** ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទូរស័ព្ទចំហជាប់ផ្នែកខាងឆ្វេង ឌីស្យុងទ័រ ២២០វ៉ុល (AC 220V CB) ។



- 10** ដោតខ្សែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទូរស័ព្ទចំហក្នុងរន្ធ SW នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ។




- 11** ដំឡើងអង្គតែន GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវាទូរស័ព្ទបានល្អ ។




ចំណាំ

- 📍 ទីតាំងអង្គតែន GSM ត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងដែលអាចទទួលសេវាបានល្អ ។


- 12** ភ្ជាប់ខ្សែអង្គតែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-001 ។



- 13** ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ស៊ីមកាតនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុង DRC-001 ។




- 14** ចុចប៊ូតុងដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុង DRC-001 ។




⚠ ចំណាំ

- ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុង DRC-001 ដំណើរការធម្មតា Running LED ភ្លឺបន្តិចៗ រៀងរាល់ ១វិនាទី ។
- សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺបន្តិចៗ រៀងរាល់ ៣វិនាទី ។
- GSM Module ដំណើរការធម្មតា GSM LED ភ្លឺជាប់ ។


- 15** ចុចបើក (Enable) ប៊ូតុង TRIP CIRCUIT និង CLOSE CIRCUIT ។



- 16** កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ RS232-Port A ជា LOCAL Mode នៅលើ ADVC Controller របស់ Auto Recloser ៖
- > COMMUNICATION SETUP
 - > Configure Ports
 - > RS232-Port-A
 - > Mode LOCAL



- 17** កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ OPERATOR SETTING ជា LOCAL CONTROL ON នៅលើ ADVC Controller របស់ Auto Recloser ៖
- > COMMUNICATION SETUP
 - > OPERATOR SETTINGS1
 - > LOCAL CONTROL ON





sale@vpstart.com | info@vpstart.com



(+855) 23 888 167 | (+855) 86 666 677

