



ការណែនាំអំពីការដំឡើង DRC-003




I. សេចក្តីផ្តើម

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាដែលបំពាក់ជាមួយ Auto Reclosers Cooper ដើម្បីបញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យពីចម្ងាយ ។ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងអនុញ្ញាតអោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីអាច គ្រប់គ្រង បញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យបណ្តាញអគ្គិសនីតុងស្បុងមធ្យម ២២ គីឡូវ៉ុល និង ៣៥ គីឡូវ៉ុលប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 មានដូចជា៖ ជូនដំណឹងព័ត៌មានកំហូចនៅលើបណ្តាញ ទាញយកព័ត៌មានបន្ទុកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានថាមពល និងផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេលនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ បន្ថែមពីនេះទៀតឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពលលើបណ្តាញនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ផងដែរ ។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រតិបត្តិការណ៍ និងចំណាយលើទុនវិនិយោគដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីទៅអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយទំនុកចិត្ត និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។


II. គ្រឿងបរិក្ខារ




ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ចំនួន ១




ជើងទម្រឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ចំនួន ១




អង់តែន GSM ចំនួន ១




ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male to Female) ចំនួន ១



ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១




ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៦




វីសមានក្បាលខ្មៅ ចំនួន ២

III. ការដំឡើង


❖ សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង



អ្នមម៉ែត្រ



ទ្វីវីសមុខ ៤




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង

❖ ដំណើរការដំឡើង DRC-003


⚠ ចំណាំ

- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ទាបជាង 2.34 ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព firmware ទៅ 2.34 ។
- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ទាបជាង 3.03.08 ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព firmware ទៅ 3.03.08 ។
- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ខ្ពស់ជាង 3.22.08 មិនតម្រូវឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើយ ។


- 01** បំពាក់ដើងទម្រង់បករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 នៅលើដើងទម្រង់ក្នុងទូបញ្ជា Auto Recloser Cooper ។



- 02** បំពាក់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 នៅលើដើងទម្រង់ ។




- 03** វាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់រវាងប៉ូល បូក (+13.5V+) និង ដក (-13.5V-) នៅលើឆ្នាប់ចរន្តដែលមាននៅក្នុងទូបញ្ជា មុនពេលភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ទៅកាន់ឆ្នាប់ចរន្ត ។




⚠ ចំណាំ

- ❖ តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការ ចន្លោះពី ១២ ទៅ ២៤ វ៉ុល ។


- 04** ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់នឹងឆ្នាប់ចរន្ត ដោយខ្សែពណ៌ ក្រហមសម្រាប់ប៉ូលបូក (+13.5V) និងខ្សែពណ៌ ខ្មៅសម្រាប់ប៉ូលដក (-13.5V) ។




05 ដោតខ្សែភ្លើងទៅក្នុងរន្ធ 24V ដែលស្ថិតនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ចំហៀងខាងស្តាំ។




06 ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Female) ជាមួយនឹង RS232 Port នៅលើ Cooper Controller ។



07 ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male) ជាមួយនឹង RS232 នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ។




08 ដំឡើងខ្សែអង់តែន GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវាទូរស័ព្ទបានល្អ ។




ចំណាំ

ទីតាំង អង់តែន GSM ត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងដែលអាចទទួលសេវាបានល្អ ។


09 ភ្ជាប់ខ្សែអង់តែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ។



10 ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ស៊ីមកាតនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ។




- 11** ចុចប៊ូតុងដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការ ឧបករណ៍ បញ្ចេញផ្ទាំងក្របបីតម្លៃ DRC-003 ។




⚠ ចំណាំ

- ឧបករណ៍បញ្ចេញផ្ទាំងក្របបីតម្លៃ DRC-003 ដំណើរការ ធម្មតា Running LED ភ្លឺប្រហែលៗ រៀងរាល់ ១ វិនាទី ។
- សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺប្រហែលៗ រៀងរាល់ ៣ វិនាទី ។
- GSM Module ដំណើរការធម្មតា GSM LED ភ្លឺជាប់ ។


- 12** ចុចប៊ូតុង "SUPERVISORY OFF" ។



- 13** កំណត់ម៉ោងក្នុងតំបន់ ទៅ GMT +7:00 ។
- > CLOCK
 - > UTC Time Zone
 - > GMT +7:00



- 14** បិទ Negative Sequence ៖
- > SETTINGS
 - > Modify
 - > OverCurrent
 - > Neg Seq Param
 - > Neg Seq Enable
 - > Disable





sale@vpstart.com | info@vpstart.com



(+855) 23 888 167 | (+855) 86 666 677

