



ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ សម្រាប់ RING MAIN UNIT (RMU) DRC-009



កម្មសិទ្ធិ និងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ VP.Start Technology Co., Ltd

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយ មធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។

និក្ខិតសញ្ញា និងការអនុញ្ញាត © ២០២៤

 និងនិក្ខិតសញ្ញាផ្សេងៗជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co.,Ltd ។

ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗ
ជាច្រើនទៀតជាតិកាបច្ចិត្ត។ សម្រាប់តម្រូវការជំនួយណាមួយ សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

VP.Start HQ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

VP.Start Sen Sok Valley Campus

អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី
ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
- អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com/info@vpstart.com

រក្សាសិទ្ធិ

កម្មសិទ្ធិវីគី.ស្ពាត
រក្សាសិទ្ធិ©វីគី.ស្ពាត ចេកណន្ទរដ្ឋ



VP-DOC-UG-D009.KH-V1.0
www.vpstart.com

មាតិកា


មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម	១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ	២
វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តោតភ្ជាប់ពីចម្ងាយសម្រាប់ RMU	៣
លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ	៤
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន	៨
របៀបដោះស្រាយបញ្ហា	៤៩
ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស	៥០



សេចក្តីផ្តើម

DRC-009 ជាបករណ៍បញ្ជាផ្ទុំចំភ្ជាប់ពីចម្ងាយសម្រាប់បំពាក់ជាមួយទូ RMU ជាច្រើនប្រភេទមានដូចជា ABB, Schneider & Siemens ដោយបង្វែរការបញ្ជាផ្ទុំចំភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដោយដៃនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ទៅជាការបញ្ជាពីចម្ងាយតាមរយៈទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ឬក៏កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ RPM Grid ដែលបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន VP.Start ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនូវទំនើបកម្មសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញចែកចាយឆ្នុងស្រុកមធ្យមអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពល្អប្រសើរជាងមុន។ DRC-009 បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីកំហូរចរន្តរបស់បណ្តាញដែលជួយអោយអ្នកបច្ចេកទេសងាយស្រួលស្វែងរកមូលហេតុចិត្តាន និងចំណេញពេលវេលាក្នុងការជួសជុលកិច្ចដំឡើងជាក់លាក់បន្ថយរយៈពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជន និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំរបស់បណ្តាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដែលទទួលបាននូវផលចំណេញជាច្រើនដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរយៈពេលមធ្យម និងវែង ជាពិសេសកាត់បន្ថយរាល់ការចំណាយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។



ទំនៀមទម្លាប់ប្រើប្រាស់



ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រព័ន្ធធារាសម្រាប់ RMU DRC-009



វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍បញ្ញាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយសម្រាប់ RMU



លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ

Description	Specifications
-------------	----------------

Remote Control Unit

Country of Origin	Cambodia
Manufacturer's Name	VP.Start Technology
Manufacturer's Reference	DRC-009
Remote Control Interface	GSM, Smartphone, PC
Remote Control Functions and Monitoring of RMU in MV/LV Substation	Yes
Applicable with RMU Brands	ABB, Siemens, Schneider (RM6)
Voltage Supply Range	(190-230) ± 10% (Vac)
Ambient Temperature Range	0 to 65°C
Humidity	< 95%
Battery Voltage	24 (Vdc)
Battery Charger Accessory	Yes
Real-Time Remote Control System Software can be Operated Via Smartphone or PC	Yes
Operating Frequency Bandwidth	GSM/GPRS, 900/1800 MHz
The Remote Control Unit is Capable of Operatons Via Smartphone (GSM), RPM Grid, Mini RPM Grid etc. at Installation Time or Extendable Later.	Yes
DRC-009 Function	Yes

Smartphone or PC Yes

User/Control Management	Yes
-------------------------	-----

Geographical Information System Support Yes

User Operation Event Record	Yes
-----------------------------	-----

Top Up Balance in Case of Local Sim Card Use	Yes
--	-----

Add/Remove User	Yes
-----------------	-----

Add/Remove Controller (DRC-009)	Yes
---------------------------------	-----

View all Users YesView all Controllers (DRC-009) Yes

Controller ID Setting & Tracking Abilities	Yes
--	-----

Switch Position: Open/Close/Earth Yes

Check Signal (GSM) Strength, Power Supply	Yes
---	-----

Availability of Power Supply	Yes
------------------------------	-----

View User Event Logs	Yes
----------------------	-----

System Battery Voltage	Yes
------------------------	-----

MV Present Voltage	Yes
--------------------	-----

View RMU Location on Google Map by Using the Tracking Abilities Function	Yes
Alarm Notifications:	
Switch "Open"	Yes
CB "Open"	Yes
Fuse "Break-Out"	Yes
MV Voltage Loss	Yes
Low Battery	Yes
User Event Log Record Via Smartphone or RPM Grid	Yes
Maximum Control Switch	Up to 8 Switches
Remote Switch Support With RMUs:	
Fuse Function, P	Yes
Switch Function, S	Yes
Breaker Function, CP, CF	Yes
Call Control Features	
Control "Open/Close"	Yes
Check Position Switch "Open/Close"	Yes
Read Measurement Current (Optional for Fault Detection Function)	Optional
Check Condition of Line "Normal/Under Fault" (Optional for Fault Detection Function)	Optional

This Function is Available at the Installation Stage or Later

- ☐ at Installation Stage
- ☐ at Later Stage

Phase Overload, Setting Current/Time

Optional

Earth Overcurrent, Setting Current/Time

Optional

Phase Fault

Optional

Earth Fault

Optional

Type of Fault Indication

Optional

Fault Current Value Indication Via Smartphone or RPM Grid

Optional

Fault Record Event

Optional

Cubicle Motorization Unit is Supplied with Remote Control on Request

Optional

The Cubicle Motorization Unit is Supplied at the Installation Stage or Later

- ☐ at Installation Stage
- ☐ at Later Stage

Applicable with RMU Brand

ABB, Siemens, Schneider (RM6)

Voltage Supply Range with RMU

- ☐ 24
☐ 48
☐ 220

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន

របៀបដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី



របៀបដំឡើងកម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន




Fig. 01

ចុចលើ "DRC-009.apk"
ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី ។




Fig. 02

ចុចលើពាក្យ "Install" ។




Fig. 03

ចុចលើពាក្យ "Done"
ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង
កម្មវិធី ។



Fig. 04

រូបតំណាងកម្មវិធី
DRC-009 ដែលបាន
ដំឡើងរួចរាល់ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន





Fig. 13

មុខងាររបស់កម្មវិធី
DRC-009 ។




Fig. 15

ជាលំនាំដើមបន្ទាប់ពីដំឡើង
កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មព័ត៌មាន
គឺបើកដោយស្វ័យប្រវត្ត ។
ដើម្បីបិទសេវាកម្មព័ត៌មាន
ត្រូវចុចលើពាក្យ "Stop
service" ដើម្បីបិទរាល់
ការទទួលព័ត៌មានតាមរយៈ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន
DRC-009 ។



មុខងារបន្ថែម




Fig. 14

ចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញ
ជំនួយ សេវាកម្ម និង
ចាកចេញពីកម្មវិធី ។




Fig. 16

សេវាកម្មព័ត៌មានមិនដំណើរ
ការណ៍បន្ទាប់ពីបិទមុខងារ
នេះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាត
ហ្វូន DRC-009
ដូចក្នុងរូប Fig. 16 ។




Fig. 17

ដើម្បីបើកសេវាកម្មព័ត៌មាន ត្រូវចុចលើពាក្យ "Start service" ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទ ស្នាតហ្វូនទទួលបានព័ត៌មាន ដោយស្វ័យប្រវត្ត តាមរយៈ កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន DRC-009 ។




Fig. 18

សេវាកម្មព័ត៌មានដំណើរ ការណ៍បន្ទាប់ពីបើកមុខងារ នេះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាត ហ្វូន DRC-009 ដូចក្នុង រូប Fig. 18 ។



បន្ថែមចំនួនប្រតិបត្តិការ




Fig. 19

ចុចលើរូបតំណាង "Add User" ដើម្បីបន្ថែមចំនួន ប្រតិបត្តិការ ។



Fig. 20

ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ជី ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់ VP.Start ID ទាំងអស់ របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ ភ្ជាប់ពីចម្ងាយសម្រាប់ RMU ឬក៏វាយលេខសម្គាល់ VP.Start ID ក្នុងប្រអប់ តែម្តងក៏បាន ។



➡ ជ្រើសរើស VP.Start ID ។



ចំណាំ
 អ្នកឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី
 មើលគ្រប់ VP.Start ID របស់
 ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងពីចម្ងាយ
 សម្រាប់ RMU ។








Fig. 25




បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់




ចុចលើរូបតំណាង
"All Users" ។

Fig. 26



ចុចលើសញ្ញាចុចបិទបញ្ជី
ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់
VP.Start ID ទាំងអស់
របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទុំ
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយសម្រាប់
RMU ឬក៏វាយលេខ
សម្គាល់ VP.Start ID
ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។

Fig. 27



▶ ជ្រើសរើស VP.Start ID ។

Fig. | 28




Fig. 41

ចុចបើកមុខងារ "កំណត់
ទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាព" ។




Fig. 42

ចុចបើកមុខងារ "អ៊ីនធឺណិត" ។




Fig. 43

ចុចលើរូបតំណាង "Map
Views" ។




Fig. 44

ជ្រើសរើស VP.Start ID ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្នាមព័ត៌មាន





- ▶ ជ្រើសរើសរបៀបបង្ហាញរូបភាពផែនទី ។
- ▶ បង្ហាញផែនទី Normal ។
- ▶ បង្ហាញផែនទី Hybrid ។
- ▶ បង្ហាញផែនទី Satellite ។
- ▶ បង្ហាញផែនទី Terrain ។



ផែនទី Normal



ផែនទី Hybrid



ផែនទី Satellite




Fig. 57

រូបភាពខ្សែបន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី
រ៉ាឌីយ៉ូ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី
ក្នុងផែនទីបានផ្លាស់ប្តូរ ។



លុបរូបភាពខ្សែបន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី រ៉ាឌីយ៉ូ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី




Fig. 58

ដើម្បីលុបរូបភាពខ្សែបន្តប្រើប្រាស់
កម្មវិធី រ៉ាឌីយ៉ូ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី
ក្នុងផែនទីបានផ្លាស់ប្តូរ ។




Fig. 59

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ
ជាប់ដូចក្នុង Fig. 51 រហូត
ចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។
ចុចលើពាក្យ "Delete
map picture" បន្ទាប់មក
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។





Fig. 60

រូបភាពខ្សែបន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី
រ៉ាឌីយ៉ូ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី
ក្នុងផែនទីបានលុបចេញ ។

រូបភាពខ្សែបន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្នាមលេខ ០១២៣៤៥៦៧៨៩០



ចុចលើរូបតំណាង "All ID" ។



លេខសម្គាល់ "VP.Strat ID" របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងពីចម្ងាយសម្រាប់ RMU DRC-009 បានបង្ហាញលើផ្ទៃ "All ID" ។

The screenshot displays the 'All ID' Search Controller application. At the top, there is a back arrow icon on the left and a title bar with the text 'All ID'. Below the title bar is a search bar labeled 'Search Controller'. The main area of the screen contains a 3x3 grid of fingerprint images. Each image is a grayscale scan of a fingerprint, and below each image is a unique ID number. The IDs are as follows:


00A1F9102 010348976	00A1F9103 00A08A039	00A1F9104 010234034
00A1F9105 0020A5413	00A1F9106 010223679	00A1F9107 006110200
00A1F9108 010560092	00A1F9109 010218006	00A1F9110 010565483
00A1F9111 000915700	00A1F9112 00A081129	00A1F9113 002395674

At the bottom of the screen, there is a standard Android navigation bar with three icons: a back arrow, a circle, and a square.

ចុចលើ "ALL ID" ដើម្បី
បង្ហាញមុខងារ "Search
Controller" ងាយស្រួល
ក្នុងការស្វែងរកឈ្មោះរបស់
DRC-009 Controller ។

 **ចំណាំ**

👁 អូសឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី
មើលទិន្នន័យដែលនៅសល់ ។



ចុចលើ លេខសម្គាល់
"VP.Strat ID" ។

Fig. 65

មុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា
សម្រាប់បញ្ជាបើក
Switchgear (CLOSE/
OPEN), និងបង្ហាញ
ព័ត៌មាន Switchgear ។
- ចុចលើពាក្យ
"CONTROLS" ។

Fig. 66

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

Fig. 67

មុខងារគ្រប់គ្រង ។

Fig. | 68

ដើម្បីបញ្ជា "OPEN
Switchgear" ចុចលើ
ប៊ូតុង "OPEN" ។

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 71




Fig. 69

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 72




Fig. 70

បញ្ជា "OPEN
Switchgear"
បានជោគជ័យ ។



➡ ចូចលើ "Label Switch" ។



ដាក់ Label Switchgear ។
 ដាក់សញ្ញា "✓" ទៅលើ
 Switchgear ភ្ជាប់ជាមួយ
 Fault Indicator (FI),
 MV Present (MV) ឬ
 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្សែ
 បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសប្រភេទ
 RMU ដូចជា Switch-
 gear (SW), Circuit
 Breaker (CB) ឬ Fuse ។





ទិន្នន័យ Label Switch
បាន updated ។



មុខងារកែប្រែនិងកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ



▶ Settings ជាមុខងារមួយ
សម្រាប់ធ្វើការកំណត់ និង
កែប្រែបារ៉ាម៉ែត្ររបស់
DRC-009 ។
ចុចលើ "SETTINGS" ។



⚠ ចំណាំ
 អ្នកឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី
 មើលមុខងារ បន្ថែមទៀត ។



▶ ដើម្បីបិទការជូនព័ត៌មាន
(ទ្វារចំហ និងតង់ស្យុង
អាក្រក់ធ្លាក់ទាប) ចុចលើ
"System Alarm ON" ។





Fig. 87

ដើម្បីកំណត់ Switchgear Off Alarm ដាក់សញ្ញា "✓" នៅលើ "SW #" របស់ Switchgear ។ ចុចប៊ូតុង "UPDATE SWITCHGEAR OFF ALARM" ។



Fig. 85

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 88

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 86

ការជូនដំណឹងពីតំមាន (ទ្វារចំហ និងតង់ស្យុងអគ្គិសនីឆ្លាក់ទាប) ។

ចំណាំ
សារ "Success" នឹងលេចឡើងជាសារជូនដំណឹងខាងក្រោម បង្ហាញថា អ្នកបានបិទការជូនដំណឹងពីតំមាន (ទ្វារចំហ និងតង់ស្យុងអគ្គិសនីឆ្លាក់ទាប) ជោគជ័យ ។



Fig. 89

ចំណាំ

សារ "Success" នឹង
លេចឡើងជាសារជូនដំណឹង
ខាងក្រោម បង្ហាញថា អ្នកបាន
កំណត់ Switchgear Off
Alarm ជោគជ័យ ។




Fig. 90

ដើម្បីកំណត់ MV
ការជូនព័ត៌មានកំហូច,
បន្ថែម "✓" នៅលើ "SW
#" នៃ Switchgear នៅ
លើការចុចប៊ូតុង
"UPDATE MV ការជូន
ព័ត៌មានកំហូច" ។



Fig. 91

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 92

ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញលើ
ផ្ទៃមុខឯកសារដែលបន្តប្រើប្រាស់
ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវបានធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាព MV សំឡេងរោង
អគ្គិសនីនៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយ
ជោគជ័យ ។

រូបភាពទូទៅ | សេចក្តីផ្តើម | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងអុខងារ | វិមាត្របេសសរសេរស្នាមបញ្ជាប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធបណ្តាញប្រចាំប្រព័ន្ធរបប RMU | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធ



Fig. 101

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 102

ចំណាំ
 "Sending" នឹងលេចឡើង
 ដើម្បីបង្ហាញថាកម្មវិធីកំពុងផ្ញើ
 SMS ទៅកាន់ DRC-009 ។




Fig. 103

មុខងារ User Event
 Logs បានបង្ហាញ ។




Fig. 104

ចុចលើប៊ូតុង "Refresh"
 ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ
 បន្ថែមពី User Event
 Logs ។





ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



បង្ហាញព័ត៌មានរបស់
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងពី
ចម្ងាយសម្រាប់ RMU
DRC-009 ។
ចូចលើ "TRACKING
ABILITIES" ។



▶ ចុចលើពាក្យ "READ DATA ON PHONE" ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតប្លនូ ។

▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE SYSTEM" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតប្លនូទៅ កាន់ DRC-009 ។

▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE PHONE" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតប្លនូ ។




Fig. 113

ចុចលើនិមិត្តសញ្ញាទូរស័ព្ទ ដើម្បីធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅ កាន់ឧបករណ៍បណ្តាញត្រួតពិនិត្យ ពីចម្ងាយ ។




Fig. 114

ឬក៏ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ រួចចុចលើពាក្យ "Call Control" ។



Fig. 115

ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Speaker" ដើម្បី បំពងសម្លេងមកខាងក្រៅ ។
 ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Mute" ដើម្បីកាត់បន្ថយ សម្លេងរំខាន ។
 ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Keypad" ដើម្បីបង្ហាញ ក្តាចុច ។




Fig. 116

ផ្ទៃក្តាចុច

បន្ទាប់ពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ទទួលការហៅចូល សូមស្តាប់តាមការណែនាំ នោះប្រតិបត្តិការអាចចុចលេខតាម ការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

- ចុច ① បញ្ជា "Switchgear ទី១" ។
- ចុច ② បញ្ជា "Switchgear ទី២" ។
- ចុច ③ បញ្ជា "Switchgear ទី៣" ។
- ចុច ④ បញ្ជា "Switchgear ទី៤" ។
- ចុច ⑤ បញ្ជា "Switchgear ទី៥" ។
- ចុច ⑥ បញ្ជា "Switchgear ទី៦" ។
- ចុច ⑦ បញ្ជា "Switchgear ទី៧" ។
- ចុច ⑧ បញ្ជា "Switchgear ទី៨" ។
- ចុច ⑨ "Restart Controller" ។
- ចុច ⑩ សម្រាប់ចូលទៅកាន់មុខងារបញ្ជា "Control Mode" ។
- ចុច * បញ្ជា Switchgear សម្រាប់ "ចំហ ឬ ផ្តាច់" ។
- ចុច # បញ្ជា Switchgear "ភ្ជាប់" ។




Fig. 118

ចុចលើពាក្យ "Rename" ។



ការប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID




Fig. 117

ដើម្បីប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់
VP.Start ID ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



Fig. 119

វាយឈ្មោះថ្មីដែល ចង់កែប្រែ
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។





លុបព័ត៌មានកំហូច




Fig. 124

ដើម្បីលុបព័ត៌មានកំហូច ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




Fig. 125

ចុចលើពាក្យ Clear
Alarm ។



ប្តូររូបភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាតាមកាមេរ៉ា




Fig. 126

ព័ត៌មានកំហូចត្រូវ បានលុប
ចេញ ។




Fig. 127

ដើម្បីប្តូររូបភាពនៅលើ
ឧបករណ៍បញ្ជាតាមកាមេរ៉ា ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។






Fig. 128

ចុចលើពាក្យ "Change profile picture" ។




Fig. 129

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់បញ្ចូលមានពីរបៀប៖
ចុចលើ "Camera" មានន័យថាបើកមុខងារថតរូបដើម្បីថតរូបថត
ដាក់បញ្ចូល ។
ចុចលើ "File" មានន័យថាជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។




Fig. 130

រូបភាពនៅលើ VP.Start ID ត្រូវបានប្តូរ ។




Fig. 131

ដើម្បីសុវត្ថិភាពដែលបានដាក់នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាតាមរយៈកម្មវិធី DRC-009 ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ



សុវត្ថិភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាតាមរយៈកម្មវិធី DRC-009 ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានប្រព័ន្ធ

រូបភាពស្រាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី DRC-009 ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ | ទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធ






Fig. | 136

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. | 137

សារបង្ហាញពីសមតុល្យ
ទឹកប្រាក់ ។



Google Map




Fig. 138

មើលផែនទី Google ជាមួយ
Drive Mode ដើម្បីបង្ហាញ
ផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់
VP.Start Controller ។
ចុចលើរូបភាព "VP.Start
ID" ឲ្យជាប់ ។
-ចុចលើពាក្យ "Google
Map" ។




Fig. 139

ផែនទី "Google Map"
ក្នុង Drive Mode បាន
បង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់
VP.Start Controller ។




Fig. 144

ចំណាំ
នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ បង្ហាញសារ "Success" ជាការបញ្ជាក់ថា ការចែករំលែក VP.Start ID បានជោគជ័យ ។




Fig. 145

ចំណាំ
ព័ត៌មានរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាតាមភ្ជាប់ពីចម្ងាយ បានបង្ហាញជាសារនៅលើទូរស័ព្ទដែលបានចែករំលែក ។



ជំនួយបច្ចេកទេសពី VP.Start




Fig. 146

ផ្តល់ដំណឹងពី VP.Start ID ទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស VP.Start ដើម្បីស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេស ។

ចូរលើកកម្រិត VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។

ចុចលើ "VP.Start Help" ។




Fig. 147

ចុចប៊ូតុង "OK" កម្មវិធីនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានពី ឧបករណ៍បញ្ជាតាមភ្ជាប់ពីចម្ងាយ និងទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអោយជួយដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ ។



របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លេខស័ព្ទសាតហ្វុន




Fig | 148




Fig. 149





Fig. 150

ក្នុងករណីកម្មវិធីនេះស័ព្ទ
ស្ម័គ្រចិត្ត មិនអាចធ្វើការ
ទំនាក់ទំនងបានដោយប្រការ
ណាមួយ ។ អតិថិជនអាច
ផ្ញើសារជូនដំណឹងដោយចុច
លើ "SEND CON-
TROLLER
ID : 098555589"
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។





Fig. 151






Fig. 160







Fig. 161



របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-009 លើទូរស័ព្ទស្លាស្ចាត

របៀបដោះស្រាយបញ្ហា



LED Light Status Explanation

LED Light	LED Status	System Working Status
Fault	On	Current fault alarm
Alarm	On	Battery low alarm
Charging	On	Charging to battery
AC Supply	On	AC Power Supply
Run	Red (blinking every 1s)	Running normally
GSM	64ms On/800ms Off	GSM has not registered to a network
	64ms On/3000ms Off	GSM has registered to a network
	64ms On/300ms Off	GPRS communication
	Off	GSM is not running
Disable	On	Disable operation (Local & Remote)
Network	On	Communication over Ethernet port OK

ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



VP.Start



-  អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
-  អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
-  ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៥៥
-  គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
 អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com / info@vpstart.com



www.vpstart.com



ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



VP-DOC-UG-D009.KH-V1.0
www.vpstart.com



អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com | info@vpstart.com



ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩

